

SOS-PALM

Piqueta de inyección para dosificación de insecticidas sistémicos y nutricionales en palmeras.



1 Practicar una perforación en el tronco de la palmera, a una distancia entre 0'5 y 1'5 metros del cogollo, con una ligera inclinación hacia abajo para favorecer la entrada del líquido. Con un taladro y una broca de 8 mm. de diámetro y un largo de 20 a 40 cm., perforar hasta el centro del tronco, donde se encuentra el mayor número de vasos conductores. Introducir y extraer la broca repetidas veces para eliminar los restos de la perforación y facilitar la instalación de la piqueta.



2 Pintar el cuello de la piqueta con un mastic sellador, para mantener la estanqueidad. Insertar la piqueta SOS-PALM, con las espoletas en vertical, empujando con el dedo o con un martillo de goma, hasta que haga tope en el tronco. Coloque el tapón en su anilla de protección y tape herméticamente.

Es importante mantener el cierre estanco para evitar que los haces vasculares se obturen. Realice esta labor en el menor tiempo posible.



3 Para inyectar, prepare la dosis del producto recomendado en una jeringuilla desechable de uso agrícola. Quite el tapón e incorpore el producto lentamente.

Se recomienda utilizar agua destilada para favorecer una mayor disolución.



Al acabar la aplicación, vuelva a colocar el tapón hermético y todo estará preparado para la siguiente aplicación.

* Cuando la palmera a tratar tiene un tronco de grandes dimensiones, se recomienda utilizar dos o tres piquetas para favorecer la distribución del producto y su sistemia.

* Para evitar infecciones por hongos, desinfecte la broca con una mezcla de agua y lejía tras cada perforación.

* En la instalación y manipulación de la piqueta, siga las normas básicas de seguridad y utilice los equipos de protección adecuados.

* En el uso de fitosanitarios, respete las instrucciones del fabricante, siga las indicaciones de seguridad especificadas en la etiqueta y deseche adecuadamente el material utilizado.

Colóquelo una vez y úselo muchas veces

www.sospalm.com

SE ADJUNTA FOLLETO DE UN SISTEMA DE INSTALACIÓN DE 2 ó 3 CÁNULAS POR PALMERA DADA:

LA RAPIDEZ DE ABSORCIÓN DEL TRATAMIENTO POR LA PALMERA.

MAYOR EFICACIA DEL TRATAMIENTO.

LA FACILIDAD DE COLOCACIÓN DEL TRATAMIENTO.

Contactos: PROVEFE S.A.

C-el: provefe@provefe.com

Tel: 964 677 000